

Replacement Parts for Air Blow Check Valves

#	Part Number <i>Numéro de Pièce</i>	Description	
1	SP62-1-2	Plug & Stem *Specify EPDM standard or Viton Available	Bouchon et tige *Spécifiez la norme d'epdm ou viton disponible
2	SP62-1½-1	Body	Bâti
	SP62-2-1	Body	Bâti
	SP62-2½-1	Body	Bâti
	SP62-3-1	Body	Bâti
	SP62-4-1	Body	Bâti
3	SP62-1½-3	Stem Guide	Guide pour la tige
4	SP62-1½-4	Spring	Ressort
5	SP62-1½-5	Washer	Rondelle
6	SP40P-1½	Disk and Gasket	Disque et joint d'étanchéité
7	SP62F	1.0 Micron Filter Disk	Filtre pour disque
8a	SP23B-1½x½	Adaptor	Adaptateur
8b	SP14AHR-1	Adaptor	Adaptateur
8c	SP23B-1½x¾	Adaptor	Adaptateur
9	SP10-14 (for SP62A) • SP10-14 (pour SP62A)	Air Coupling	Robinet
10	SP13HC-1½	Heavy Duty Clamp	Bride de serrage

