




Actuators


SP10 Actuator
Air-to-Close; Spring-to-Open

Actionneur SP10
Fermeture par air; Ouverture par ressort



SP20 Actuator
Air-to-Open; Spring-to-Close

Actionneur SP20
Ouverture par air; fermeture par ressort



Replacement Parts / Pièces de rechange

#	Part Number Numéro de pièce	Description	
1	SP 1/2" TC x 1/4" Barb 10 - 1	Cylinder Assembly	Ensemble cylindre
2	SP10 - 2	Piston	Piston
3	SP10 - 2D	Actuator Stem	Tige de l'actionneur
4	SP10 - 4	Actuator Foot	Pied de l'actionneur
5	SP10 - 5	Spring & Cage Assembly	Ensemble ressort & cage
5a	SP10 - 5A	Spring	Ressort
5b	SP10 - 5B	OD Guide	Guide DE
5c	SP10 - 5C	ID Guide	Guide DI
5d	SP10 - 5D	Retaining Flange	Bride de rétention
5e	SP10 - 5E	Brass Bushing	Bague en laiton
5f	SP10 - 5R	Retaining Ring	Anneau de rétention
6	SP10 - 6*	Upper Stem O-Ring	Joint torique de la partie supérieure de la tige
7	SP10 - 7*	Lower Stem O-Ring	Joint torique de la partie inférieure de la tige
8	SP10 - 8*	Piston O-Ring	Joint torique du piston
9	SP10 - 9*	Foot O-Ring	Joint torique du pied
10	SP13Z - 4"	Actuator Clamp	Collet de l'actionneur
11	SP20 - 2D	Actuator Stem	Tige de l'actionneur
12	SP10 - 12*	Stem Nut	Écrou de manoeuvre
13	SP10 - 14 - LEGRIS*	Poly Line Connector	Connecteur de ligne - LEGRIS Poly
14	SP10 - 15	I.P. Adaptor Plug	Bouchon Adapteur I.P.